

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS CLAPETAS ANTIRRETORNO



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Es necesario que antes de proceder a la instalación de la clapeta, la pared esté completamente limpia y seca.

Colocar la clapeta antirretorno contra el muro liso, asegurándose de que el orificio de la válvula y el del muro estén perfectamente alineados. En caso de que el corre aguas de la clapeta no coincida con el del muro, será necesario hacer un rebaje en el hormigón.



Taladrar el hormigón utilizando los orificios de las esquinas superiores como guía. Introducir los dos pernos, con ayuda de un martillo.

Para evitar fugas, entre la clapeta y la pared, separar la válvula del muro y aplicar masilla de sellado marca SIKAFLEX 211 o similar.

Colocar una junta de neopreno alrededor del SIKA.





Volver a colocar la clapeta antirretorno mediante los dos pernos y nivelarla. Taladrar el resto de orificios y colocar el resto de pernos. Apretar todas las tuercas con cuidado de no deformar el bastidor.

Evitar que la clapeta antirretorno entre en contacto con el agua durante las próximas horas a su colocación. (Ver tiempo de secado del sellante utilizado)

IMPORTANTE: Asegurar que la planitud de la de la pared sea de acuerdo a la norma DIN 18202. En caso de que este muro no esté lo suficientemente plano, el apriete excesivo de los pernos deformará el marco de la clapeta antirretorno haciendo que ésta tome la misma forma de la pared.



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Comprobar que la sección de paso esté libre de sólidos que impidan el perfecto cierre de la goma. Si fuera necesario, proceder a limpiar.